

# 排水金具施工上のご注意

※施工前に必ずお読みください



- ・排水金具取付の際は、水漏れを防止するため必ず指定位置にシリコンコーキング等のシール材を塗布してください。
- ・締付ナットは、陶器の破損を防止するためゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。
- ・キックボックスは上いっぱいまでねじ込み、キックレバーを上げた状態で排水栓が「閉まる」位置まで戻して固定してください。
- ・キックボックスを締付ける際はキックレバーを持って締付けしないでください。  
(キックレバーのパッキン部に無理な力がかかると水漏れをする恐れがあります)
- ・引き棒は水栓金具、給水ホース、排水管などに干渉しない位置で作動するよう調整してください。

